

NES各機種(標準仕様) バッテリ・出力端子ボルトサイズ一覧表

NES型式	バッテリー サイズ×個数	出力端子				
		U、V、W (R、S、T)	○	单相 専用	機能 接地	外箱 接地
13SI、13SSI、13EI	85D26R×1 80D26R×1	M10	M10		M8	M10
13EI2	80D26R×1	M10	M10		M6	M6
13EK	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
13EK-3	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
13EK-3L	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
25SI-2、25SI-3	80D26R×1	M10	M10		M8	M10
25SI-T、25SSI、25EI	85D26R×1 80D26R×1	M10	M10	M8	M8	M10
25EI2	80D26R×1	M10	M10	M10	M6	M6
25EI3	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EI3-L	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EK-3	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EK-3L	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EAI	80D26R×1	M10	M10	M10	M6	M6
25EAI2	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25TI、25TIL	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
PS25	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
25TK、25TKL、25TKLS	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
45EAN	80D26R×1	M12	M12	M10	M6	M6
45EH(号機:~AK048100)	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
45EH(号機:AK048200~)						M8
45EN	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45EN2	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45AP(号機:~AM014100)	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M10
45AP(号機:AM014200~)						M8
45TY2、45TYL	105D31L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45TY3、45TYL3	105D31L×1	M12	M12	M12	M8	M8
45SHE、60SHE	55B24L×2	M12	M12		M8	M10
45SSH、60SSH	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60EAI	80D26R×1	M12	M12	M10	M6	M6
60EH(号機:~KH051100)	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60EH(号機:KH051200~)						M8
60AP(号機:~KK011200)	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60AP(号機:KK011300~)						M8
60TI、60TIL	120E41R×1	M12	M12	M10	M8	M8
60TK、60TKL	105D31L×1	M12	M12	M10	M8	M8
60TK2、60TKL2	105D31L×1	M12	M12	M12	M8	M8

NES各機種(標準仕様) バッテリ・出力端子ボルトサイズ一覧表

NES型式	バッテリー サイズ×個数	出力端子				
		U、V、W (R、S、T)	○	単相 専用	機能 接地	外箱 接地
75SHE	95D31R×2	M12	M12		M8	M10
90SHE	95D31R×2	M12	M12		M8	M10
90EI	95D31R×2	M12	M12	M10	M8	M10
100EI(号機:~GK018800)	95D31R×2	M12	M12	M10	M8	M10
100EI(号機:GK018900~)						M8
100TI、100TI2	170F51×1	M16	M16	M10	M8	M8
125SHE、150SHE	95D31R×2	M16	M16		M8	M10
150SH-3	95D31R×2					
125EH(号機:~CF014400)	95D31R×2	M16	M16	M10	M8	M10
125EH(号機:CF014500~)						M8
125TI、125TI2	170F51×1	M16	M16	M10	M8	M8
150EH(号機:~DF053700)	95D31R×2	M16	M16	M10	M8	M10
150EH(号機:DF053800~)						M8
150TI、150TI2	120E41R×2	M16	M16	M10	M8	M8
220SH、220SHE	150F51×2	M16	M16		M8	M10
220EM(号機:~FJ042100)	150F51×2	M16	M16		M8	M10
220EM(号機:FJ042200~)				M8		
220TI	195G51×2	M16×2	M16		M8	M8
260SH、260SHE	150F51×2	M16	M16		M8	M10
300SM-2、300SME	150F51×2	M16×2	M16		M8	M10
350SM-2、400SM-2	180G51×2					
300EH(号機:~HH019200)	150F51×2	M16×2	M16		M8	M10
300EH(号機:HH019300~)				M8		
300TK	170F51×2	M20×2	M20		M8	M8
400EM(号機:~JK021000)	180G51×2	M16×2	M16		M8	M10
400EM(号機:JK021100~)				M8		
400TI	195G51×2	M20×2	M20		M8	M8
500SM-2、600SM-2	180G51×2	M12×2	M12×2		M8	M10
500SM-3、600SM-3	180G51×2	M16×2	M16×2			
500EM(号機:~LE014700)	180G51×2	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
500EM(号機:LE014800~)				M8		
610SM(号機:~MF014600)	180G51×2	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
610SM(号機:MF014700~)				M8		
800SM(号機:RD019000~ RD031100)	180G51×4	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
800SM(号機:RD031200~)				M8		