

SERIAL No. XM010100 ~

N E S 25EI2

DIESEL GENERATOR SET PARTS CATALOG

CAT.No. 395N2 45000
(GH04)

ENGINE ISUZU AA-4LE1

部 品 カ タ ロ グ の ご 使 用 に あ た り

1. この部品カタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号、部品名称、一台分の数量を知ることができます。
2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
 - (1) 部品番号 (Part No.)
 - (2) 必要数量 (Q'ty)
 - (3) 部品名称 (Part Name)
 - (4) 機械型式 (Model) および機械番号 (Ser. No.)
3. 部品カタログの見方
 - (1) 見 出 番 号 (Ref. No.)

イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)

見出番号欄に1, 1-1, 1-2, ……、とありますのは、部品の変更過程を表します。
その変更過程は、見出番号1の部品が1-1に変わり、次に1-2に変わったことを意味します。
 - (2) 部 品 番 号 (Part No.)

個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がないので注意してください。
 - (3) 互 換 性 (Interchangeability)

互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。

A : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。

B : 新、旧部品とも互換性なし

C : 廃止

D : 新規追加になった部品

Q : 数量変更

X : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。

Y : 選択可能部品

Z : 単品供給不可部品
 - (4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。
 - (5) 数 量 (Q'ty)

その機械1台分の使用個数を示します。
 - (6) 変 更 (Change column)

記号 M1, M2, …… Mn は部品番号の変更を示します。
実施時期については「部品番号変更時期一覧表」を参照してください。

4. 略号は次のことを表します。

ass'y(assembly)	組立品 (アッセンブリ)	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
A(Ampere)	アンペア	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
AUTO.(Automatic)	オートマチック		
C/H(Change column)	変更	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Const.(Consisting of)	〜で構成	sw.(switch)	スイッチ
Cont.(Control)	コントロール	T or t(Thickness)	厚さ
Eng.(Engine)	エンジン	V(Volt)	ボルト
EXP.(Export)	輸出	W(Watt)	ワット
GEN.(Generator)	ゼネレータ	w.(with)	〜付
Incl.(Including)	〜を含む	w/o(without)	〜なし

※ 当社では、常に製品の改良に取り組んでおりますので、部品カタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら巻末に記載してあります最寄りの日本車輛地区サービスセンターにご相談ください。

NOTICE

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of Nissha NES Series Generator Set.
The complete unit is divided into several parts groups,the details of which are clearly illustrated,and completely listed.
So desired part number,name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.
2. When you place order for service parts,please be sure to advise us of the following information.

 - (1) Part number.
 - (2) Quantity required.
 - (3) Part name.
 - (4) Model name and Serial number.
3. How to read parts catalog.

 - (1) Ref.No.
Reference number(Ref.No.)is to be used for locating the part number and name from the illustrations.(However some parts such as bolts and nuts etc.,are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1,1-1,1-2,.....shows history of part modifications;namely ref.No.1 changed to No.1-1 and then 1-2.

Example:	Ref.No.	Part No.
	1.	21101 00101
	1-1.	21101 00103
 - (2) Part No.
Every part has its own proper number.
Even if a part has the same shape as an other part and if its number different,it is not interchangeable at all in many cases.
 - (3) Interchangeability
A.B.C.D.Q.X.Y.and Z.in column "Interchangeability" show the following.
A : A new part is replaceable with an old part,but
the old part is not replaceable with the new one.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts,this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.
 - (4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty

The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Change column

M1,M2,M3,.....Mn mentioned in the column indicate the change of part number. and the serial number of the unit,the part of which was modified.

To check the serial number,refer to "LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS" mentioned in the front part of this book.

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without

NOTE : We are always engaged in improving our products.So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog.

Therefore,in necessary case,we issue a revision in which such changes are added.

When you have any question on the parts catalog,please ask your nearest dealer or directly us.

目 次 CONTENTS

図 番 号 FIG.NO.	図 名 称 FIG.NAME	頁 PAGE
20 - 00	GENERATOR & ENGINE	ゼネレータ,エンジン 20- 1～4
38 - 00	COOLING & FUEL LINE	クーリング,フュエルライン 38- 1～3
39 - 00	NAME PLATE	ネームプレート 39- 1～3
44 - 00	ELECTRIC	エレクトリック 44- 1～4
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム,ボンネット 51- 1～4
52 - 00	LINING	ライニング 52- 1～2

OPTIONAL PARTS

OP1- 00	ATS TYPE	電源自動切換盤付仕様	OP1-1
---------	----------	------------	-------

部 品 番 号 変 更 時 期 一 覧 表 LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS

変更 C/H	型 式 と 実 施 号 機 MODEL NAME & SER.NO. OF THE UNIT,THE PART OF WHICH WAS CHANGED					
	NES25E12					
M 1	XM010100～					
M 1-1	XM015100～					
M 1-2	XM010100～					
M 2	XM013600～					
M 3	XM010100～					
M 3-1	XM016600～					
M 3-2	XM010100～					
M 5	XM016600～					
M 7	XM030000～					
M 7-1	XM030000～					
M 8	XM023100～					
M 9	XM023100～					
M10	XM023100～					

20 - 00 GENERATOR & ENGINE


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20 - 00 GENERATOR GROUP ゼネレータグループ						
1	20003 56401		Generator	1		Const.No.2~13
	02135 08030		Bolt	8		(for coupling)
	03115 02008		Spring washer	8		(for coupling)
	02238 10025		Bolt,w/w	12		(for casing)
2	25100 08200		A.C.G.rotor ass'y	1		(回転子)
3	25650 00400		Surge absorber	1		
	02248 06020		Bolt,w/w	4		
4	25641 01200		Belt	2		
	02138 06016		Bolt	2		
	02138 06025		Bolt	2		
	02912 08006		Nut	4		
	03115 02006		Spring washer	4		
	03116 12006		Plain washer	4		
5	46921 03101		Silicon rectifier	3		(SID01-09)
6	46921 03201		Silicon rectifier	3		(ERD51-09)
7	02912 08006		Nut	6		
8	25360 06400		Cover	1		
9	25310 09000		Casing	1		
	02248 08025		Bolt,w/w	6		
10	21472 01700		Bearing	1		(6309ZZ)
11	25200 09500		A.C.G.stator ass'y	1		(固定子)
12	36135 01700		Grommet	1		
13	25700 06800		EX.stator ass'y	1		(固定子)
	02138 06040		Bolt	3		
	03115 02006		Spring washer	3		
	03116 12006		Plain washer	3		
31 - 00 MOUNTING GROUP マウンティンググループ						
21	31130 06500		Vibration isolator ass'y	4		
	02915 00012	C	Hexagon flange nut	6	M 9	
	03116 12012	C	Plain washer	6	M 9	
	02915 00012	D	Hexagon flange nut	8	M 9	
	03116 12012	D	Plain washer	8	M 9	
22	31120 03500		Shim	4		
23	31110 87200		Bracket	1		
23 -1	31110 89100	B	Bracket	1	M 3-1	
24	31110 87400		Bracket	1		
24 -1	31110 89200	B	Bracket	1	M 3-1	
25	02135 10035		Bolt	8		
	03115 02010		Spring washer	8		
	03116 12010		Plain washer	8		
	02135 16085		Bolt	2		(Eng.stopper)
	02912 08016		Nut	2		(Eng.stopper)
	38594 05700	D	Hose	2	M 3	(Eng.stopper)
26	31121 03000	D	Shim	6	M 1-2	
26 -1	31121 03000	C	Shim	6	M 2	

20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
32 - 00 INTAKE GROUP インテークグループ						
41	32100 32300		Air filter ass'y	1		Const.No.42~44
	02201 08012		Flange bolt	2		
42	* * *		Case	1		
43	32143 11500		Element	1		
44	32142 10100		Cup	1		
	32151 01400		Vacuator valve	1		
45	32148 03000		Filter	1		
46	32240 30900		Bracket	1		
	02201 10020		Flange bolt	2		
	02201 08012		Flange bolt	1		
46 -1	32240 34100	B	Bracket	1	M 8	
	02915 00008	B	Hexagon flange nut	2	M 8	
	02201 08020	B	Flange bolt	2	M 8	
47	32331 62400		Hose	1		
47 -1	32331 66100	B	Hose	1	M 8	
48	32331 62901		Hose	1		
48 -1	32331 66200	B	Hose	1	M 8	
49	03511 20070		Hose clip	3		
50	44243 05500	D	Holder	1	M 8	
51	03425 00005	D	Vinyl clip	3	M 8	
41 - 00 ENGINE GROUP エンジングループ						
71	* * *		Engine	1		(ISUZU AA-4LE1 DA-05)
71 -1	* * *	A	Engine	1	M 7	(ISUZU AA-4LE1 DA-10)
	37438 07500		Filter,oil	1		(ISUZU 894456 7412)
			(Fuel filter:ISUZU 894394 0792/Fan belt:ISUZU 897224 9990)			
72	43534 04000		Ring connector(Nipple)	1		
73	03407 16020		Gasket	2		
74	43532 07001		Nipple(Bolt)	1		
75	03580 19050		Hose	1		
76	03511 20035		Hose clip	2		
77	37170 02900		Joint	1		
78	03735 13004		Valve	1		
79	03731 42004		Nipple	1		
80	03731 41004		Plug	1		
42 - 00 EXHAUST GROUP エキゾーストグループ						
101	42100 75400		Exhaust muffler	1		
102	42310 80900		Pipe	1		
	02915 01008		Hexagon flange nut	4		
103	42230 17800		Belt	1		
	42323 03600		Gasket	1		
	02135 10035		Bolt	2		
	02912 06010		Nut	2		
	03115 02010		Spring washer	2		
104	42324 11200		Gasket	1		
105	42240 24500		Bracket	1		

20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
106	02201 08020		Flange bolt	6		
107	03830 08003		U-bolt	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	2		
	OPNPG 12300		RAIN CAP SET			Const.No.108~110
108	42310 82100		Pipe	1		OPT.
	02201 08030		Flange bolt	4		OPT.
109	31130 22800		Vibration isolator ass'y	1		OPT.
110	42210 03100		Cap	1		OPT.




38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
38 - 00 COOLING GROUP ケーリング グループ						
1	38100 41800		Radiator	1		
	38410 05700		Cap	1		
	38469 01400		Valve	1		(drain)
2	31131 04900		Rubber	2		
3	52350 79810		Cover	1		
4	38420 80200		Bracket	1		
5	38524 61000		Hose	1		
6	38524 61100		Hose	1		
7	03511 20050		Hose clip	4		
8	03424 80214		Clip	1		
	02201 08012		Flange bolt	1		
9	38594 02000		Hose	1		(drain)
10	38594 03000		Hose	1		
11	03511 40016		Hose clip	3		
12	03403 00512		Grommet	1		
13	02201 08020		Flange bolt	5		
14	38440 88500		Shroud, fan	1		
15	38440 88400		Shroud, fan	1		
16	02915 00006		Hexagon flange nut	14		
17	38450 63900		Guard, fan	1		
18	38450 64600		Guard, fan	1		
19	03407 66929		Seal rubber	2		
20	03407 67403		Seal rubber	2		
21	03407 64738		Seal rubber	1		
22	03407 64605		Seal rubber	1		
23	03407 64051		Seal rubber	2		
24	02201 06016		Flange bolt	7		
25	38590 01300		Reserve tank ass'y	1		
26	03424 80010		Clip	1		
43 - 00 FUEL GROUP フュエル グループ						
61	43100 57700		Fuel tank	1		
62	43310 23900		Belt	2		
	02201 08020		Flange bolt	2		
	02201 08030		Flange bolt	2		
	02915 00008		Hexagon flange nut	2		
63	38465 08800		Cushion rubber	2		
64	43210 01301		Strainer	1		
65	43220 01300		Cap	1		
66	43440 04600		Cover	1		
67	43528 00400		Pipe	1		
	43430 01000		Gauge	1		
	03511 10016		Hose clip	2		
68	03731 21002		Elbow	1		
69	03731 42002		Nipple	1		
70	35421 05200		Valve	1		
70 -1	35421 01600	A	Valve	1	M 1-1	

38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
71	03620 41003		Plug プラグ	1		
72	43550 01800		Sedimenter セジメンタ (Element:ISUZU 864360 2540/O-ring:ISUZU 894155 1830)	1		
	02201 08070		Flange bolt フランジ 付ボルト	1		
73	43540 05900		Fuel filter フュエル フィルタ	1		
	43541 00200		Element エLEMENT	1		(ISUZU 894394 0790)
	02201 08030		Flange bolt フランジ 付ボルト	2		
74	43534 01500		Ring connector(Nipple) リング コネクタ(ニップル)	1		
75	43534 02300		Ring connector(Nipple) リング コネクタ(ニップル)	1		
76	43456 00700		Bolt ボルト	2		
77	43590 00600		Gasket ガasket	4		
78	35483 10000		Stop valve ストップ バルブ	1		
	02201 06016		Flange bolt フランジ 付ボルト	2		
79	03731 21003		Elbow エルボ	2		
80	37170 12200		Joint ジョイント	1		
81	37170 13700		Joint ジョイント	1		
82	03620 41003		Plug プラグ	2		
83	03424 82006		Clip クリップ	1		
	02915 00006		Hexagon flange nut フランジ 付ナット	1		
84	03600 08072		Hose ホース	1		
85	03600 08022		Hose ホース	1		
86	03600 08092		Hose ホース	1		
87	03600 08016		Hose ホース	1		
88	03600 08072		Hose ホース	1		
89	03511 40016		Hose clip ホース クリップ	10		
90	03600 06107		Hose ホース	1		
	03511 40006		Hose clip ホース クリップ	2		
91	44290 33900		Guide ガイド	1		
	02201 08012		Flange bolt フランジ 付ボルト	2		
92	03425 00001		Clip クリップ	10		




39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP アクセサリー グループ			
	39600 44020		Instruction book 取扱説明書			(JAPANESE)
	39600 53722	B	Instruction book 取扱説明書	M 8		(JAPANESE)
	39600 49820		Instruction book 取扱説明書			(ENGLISH)
	39600 54321	B	Instruction book 取扱説明書	M 8		(ENGLISH)
	39615 00900		Instruction book 取扱説明書(Eng.)			
	39616 00400		Parts catalog パーツ カタログ(Eng.)			
1	P016 387640		Name plate ネーム プレート	1		(NIPPON SHARYO)
2	39103 47801		Plate(SER.NO.) プレート	1		
	03260 03010		Blind rivet リベット	4		
3	* * *					
4	39178 34820		Plate(NES25) プレート	2		
5	39178 16120		Plate(二次排ガス) プレート	1		
6	39178 87810		Plate(超低騒音) プレート	1		
7	39178 35120		Plate(in-pane) プレート	1		
8	39176 84100		Plate プレート	1		
			(output terminal,electric leakage relay)			
9	39176 16200		Plate(earth) プレート	1		
10	39176 30700		Plate(body earth) プレート	1		
11	39164 00300		Plate(indicator) プレート	2		
12	39173 00400	C	Plate,complate プレート	1	M 7-1	Const.No.13~14
	39176 74700	X	Plate プレート	1		
			(caution,compressed air)			
	39176 74800	X	Plate プレート	1		
			(caution,comp.oil & separator)			
	39176 75100	X	Plate プレート	1		
			(caution,compressed air)			
	39176 75200	X	Plate(No lifting) プレート	1		
	39176 75300	X	Plate プレート	1		
			(caution,compressed air)			
13	39176 74900	Z	Plate(notice) プレート	1		
14	39176 75000	Z	Plate プレート	3		(spear:1)
			(caution,rotation)			
14 -1	39176 75000	Z,Q	Plate プレート	2	M 7-1	
15	39173 00500	C	Plate,complate プレート	1	M 7-1	Const.No.16~18
	39176 75600	X	Plate(warning,chocks) プレート	1		
	39176 75800	X	Plate プレート	1		
			(caution,compressed air)			
	39176 75900	X	Plate プレート	1		
			(caution,compressed air)			
	39176 76000	X	Plate(warning,brake) プレート	1		
	39176 76100	X	Plate プレート	1		
			(warning,draw bar)			
16	39176 75400	Z	Plate プレート	1		
			(caution,radiator cap)			
17	39176 75500	Z	Plate プレート	2		(spear:1)
			(caution,high temp.)			
18	39176 75700	Z	Plate プレート	1		
			(caution,exhaust gases)			
19	39178 04620		Plate プレート	1		
			(deasel fuel oil)			

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20	39173 00601		Plate,complate プレート(1セット)	1		Const.No.21~23
	39189 16700	X	Plate プレート (oil cooler drain)	1		
	39189 16800	X	Plate(receiver drain) プレート	1		
	39189 18800	X	Plate プレート (Eng.oil filter drain)	1		
21	39189 16400	Z	Plate(fuel drain) プレート	1		
22	39189 16500	Z	Plate(radiator drain) プレート	1		
23	39189 16600	Z	Plate(Eng.oil drain) プレート	1		
24	39178 31821		Plate プレート (changed fuel refill)	1		
25	39178 56710		Plate(fuel inlet) プレート	1		
26	39178 56610		Plate(fuel return) プレート	1		
27	39173 02200	D	Plate,complate プレート	1	M 7-1	Const.No.13~14
	39176 75200	X	Plate(No lifting) プレート	2		& 16~18



44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
1	44210 06600		Battery	1		(80D26R-MF)
2	44220 08000		Cover	1		
3	44243 05600		Holder	2		
	02915 00006		Hexagon flange nut	2		
4	44346 08500		Relay(starter)	1		(ISUZU 582550 0290)
5	44346 08500		Relay(solenoid)	1		(ISUZU 582550 0290)
6	44346 08700		Relay(grow)	1		(ISUZU 894248 1610)
7	44327 06200		Time relay(Q0SIII)	1		(ISUZU 897040 5010)
8	02415 66016		Screw,w/w	7		
9	44470 01600		Fuse box	2		
	46934 03200		Fuse (10A)	2		
10	44470 01700		Fuse box	1		
	46934 03300		Fuse (20A)	1		
11	46870 30000		Controller	1		(Emergency)
11	46870 41200		Controller	1		OPT. (OVERSPEED)
	44490 44730		Wiring harness	1		OPT.
12	44322 07200		Starter switch	1		(ISUZU 897044 4180)
	52739 00600		Key	1		
13	44328 06700		Pressure switch	1		(ISUZU 582410 0361)
14	44334 13200		Thermo switch	1		(ISUZU 894167 9400)
15	36149 01900		Hour meter	1		
16	07835 25190		Cable	1		(batt.~starter)
	44462 05500		Insulator	1		(red)
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		
17	44462 01900		Insulator	1		
18	07838 51035		Cable	1		(batt.~Eng.earth)
	44462 05600		Insulator	1		(black)
19	05068 21040		Cable	1		(earth)
19 -1	05068 22040	B	Cable	1	M 1	(earth)
20	44490 99721		Wiring harness	1		
21	44290 33700		Guide	1		
22	02201 08012		Flange bolt	3		
23	44250 08710		Bracket	1		
24	03425 00001		Clip	16		
25	37181 03600		Clip	1		
26	03403 00512		Grommet	1		
27	44290 35202	D	Guide	1	M 8	
28	02201 10020		Flange bolt	1		
28 -1	02201 10020	Q	Flange bolt	3	M 8	
46 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
51	46900 70902		Switch board ass'y (Const.No.52~73 & 97~100)	1		
	52640 02800		Bolt	2		(for cover)
	02138 06025		Bolt	2		(for cover)
	45214 01400		Washer	2		(for cover)
	02915 00006		Hexagon flange nut	2		(for cover)

44 - 00 ELECTRIC


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
52	46153 03000		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1	
53	46154 10500		Ammeter (AC)	交流電流計	1	
54	46911 01200		Frequency meter	周波数計	1	
55	46120 16700		Circuit breaker	三相遮断器	1	
56	46120 25000		Circuit breaker	单相遮断器	1	
57	46923 04000		Current transformer	変流器(電流計用)	2	
58	46929 00600		Illuminator	照明灯	1	
	46939 01300		Bulb	電球	1	
59	46947 01600		Condencer	接地コンデンサ	1	
60	46950 02400		A.V.R ass'y	自動電圧調整器	1	
61	46918 01400		Controller	電圧設定器	1	
	46991 00100		Knob	ノブ	1	
62	46945 00200		Pilot lamp	表示灯	1	(green)
63	46945 00300		Pilot lamp	表示灯	1	(red)
64	44311 56500		Terminal plate	端子台	1	
	46311 02200		Plate	短絡板	6	
65	46935 01400		Socket	コネクタ	1	(9P)
66	46935 01600		Socket	コネクタ	1	(6P)
67	05642 08003		Socket	コネクタ	1	(3P)
68	46917 01100		Change device	三相-单相切替器	1	
69	46167 02400		Select switch	ライトスイッチ	1	
70	46960 02300		Electric leakage relay	漏電リレー	1	
71	44312 00401		Socket	ソケット	1	
72	46450 74900		Bracket	ブラケット	1	
	52640 02200		Bolt	ボルト	2	
	45214 01200		Washer	ワッシャ	2	
73	39178 36520		Plate(caution)	プレート	2	
74	52350 79910		Cover	カバー	1	
75	GE240 01100		Rubber cushion	ラバー クッション	2	
76	46470 61800		Box	ボックス	1	
	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	1	
	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1	(earth terminal)
	03115 15006		Lock washer	ロック ワッシャ	1	(earth terminal)
77	52400 43110		Side cover	サイド カバー	1	
	GH245 00600		Washer	ワッシャ	2	
78	52730 16400		Handle	ハンドル	1	
79	44260 25200		Cover	カバー	1	
80	44311 20200		Terminal plate	三相出力端子板	1	Const.No.81~84
81	46305 05302		Plate	プレート	1	
82	46312 04000		Bolt	ボルト	1	
	02138 06012		Bolt	ボルト	1	
	02912 03006		Nut	ナット	2	
	03115 02006		Spring washer	スプリング ワッシャ	3	
	03116 14006		Plain washer	プレーン ワッシャ	4	
83	46312 04100		Bolt	ボルト	4	
	02238 10020		Bolt,w/w	ワッシャ付ボルト	4	
	02912 03010		Nut	ナット	8	
	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	8	
	03116 14010		Plain washer	プレーン ワッシャ	16	
84	03317 03012		Spring pin	スプリング ピン	5	
85	44311 33401		Terminal plate	单相出力端子板	1	Const.No.86~88
86	46305 06900		Plate	プレート	1	

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
87	46312 04100		Bolt	2		
	02238 10020		Bolt,w/w	2		
	02912 03010		Nut	4		
	03115 02010		Spring washer	4		
	03116 14010		Plain washer	8		
88	03317 03010		Spring pin	2		
89	02201 06016		Flange bolt	17		
90	02345 65012		Screw	2		
	02915 00005		Hexagon flange nut	2		
	02915 00006		Hexagon flange nut	1		(earth)
91	03425 00001		Vinyl clip	10		
92	46422 00702		Rod	1		
93	03403 00392		Grommet	1		
94	03407 64738		Seal rubber	1		
95	03403 00512		Grommet	1		
96	02201 08020		Flange bolt	5		
97	46928 01200		Thermal relay	1		
98	46167 01900		Select switch	1		
99	39178 35220		Plate(in-pane)	1		
99	39178 79020		Plate(in-pane)	1		OPT.
100	44550 13101		Cable kit	1		

OPNPG 13200 OVERSPEED PROTECTION 過回転保護装置キット Const.No.11 & 99

39610 77300 Instruction book 取扱説明書(過回転保護装置付)



51 - 00 FRAME & BONNET


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
51 - 00 FRAME GROUP フレーム グループ						
1	51100 64031		Frame	1		
1 -1	51100 70030	B	Frame	1	M 3-1	
1 -2	51100 78431	B	Frame	1	M 8	
52 - 00 BONNET GROUP ボンネット グループ						
21	52100 10320		Cover	1		
21 -1	52100 26120	B	Cover	1	M 8	
22	52100 10420		Cover	1		
22 -1	52100 25920	B	Cover	1	M 8	
23	52220 11100		Cover	1		
24	52830 31000		Cover	1		
25	52220 10800		Cover	1		
26	52100 10020		Cover	1		
26 -1	52100 18820	A	Cover	1	M 5	
27	31131 04100		Rubber, vibration isolator	3		
27 -1	31131 04100	Q	Rubber, vibration isolator	5	M 8	
28	52100 10120		Cover	1		
28 -1	52100 18920	A	Cover	1	M 5	
28 -2	52100 26020	B	Cover	1	M 8	
29	03407 66920		Seal rubber	1		
29 -1	03407 66845	B	Seal rubber	1	M 8	
30	52800 81600		Duct	1		
31	03407 66868		Seal rubber	1		
32	52100 10520		Cover	1		
33	03407 66821		Seal rubber	2		
34	03407 66841		Seal rubber	1		
35	52728 06410		Cushion rubber	2		
35 -1	52728 07110	B	Cushion rubber	2	M 5	
36	52300 65310		Top cover	1		
36 -1	52300 70610	B	Top cover	1	M 5	
36 -2	52300 75311	B	Top cover	1	M 8	
	02166 08110	D	Bolt	4	M 5	
	52744 00900	D	Washer	4	M 5	
	03116 35008	D	Plain washer	4	M 5	
37	02401 28020		Screw	8		
37 -1	02401 28020	Q	Screw	16	M 8	
38	03407 66845		Seal rubber	1		
39	52160 09001		Bracket	1		
40	52450 45421		Door	1		
41	03407 66825		Seal rubber	1		
42	52450 45520		Door	1		
42 -1	52450 64020	B	Door	1	M 8	
43	52480 13200		Hinge	4		
43 -1	52480 13200	Q	Hinge	8	M 8	
44	52710 03601		Latch ass'y	1		
44 -1	52710 03601	Q	Latch ass'y	2	M 8	
	52739 03700		Key	1		

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
45	52800 81700		Duct	ダクト	1	
45 -1	52800 90600	B	Duct	ダクト	1 M 8	
46	03407 66852		Seal rubber	シール ラバ -	1	
47	52450 45620		Door	ドア	1	
	02136 08050	C	Bolt	ボルト	3 M 8	
	03115 06008	C	Spring washer	スプリング ワッシャ	3 M 8	
	03116 15008	C	Plain washer	プレーン ワッシャ	3 M 3-2	
	52744 01200	D	Washer	ワッシャ	3 M 3-2	
	52744 01200	C	Washer	ワッシャ	3 M 8	
47 -1	52450 63320	B	Door	ドア	1 M 8	
48	03407 66905		Seal rubber	シール ラバ -	2	
48 -1	03407 45076	B	Seal rubber	シール ラバ -	2 M 8	
49	02136 08050		Bolt	ボルト	6	
	03115 06008		Spring washer	スプリング ワッシャ	6	
	03116 15008		Plain washer	プレーン ワッシャ	6	
50	52800 82100		Duct	ダクト	1	
50 -1	52800 87001	B	Duct	ダクト	1 M 8	
51	03407 45076		Seal rubber	シール ラバ -	2	
52	52450 45720		Door	ドア	1	
53	03407 66811		Seal rubber	シール ラバ -	2	
54	03407 67038		Seal rubber	シール ラバ -	1	
55	03407 66839		Seal rubber	シール ラバ -	1	
56	39200 04301		Tool box	ツール ボックス	1	
57	52416 20101		Window glass	ウインドー グラス	1	
58	03407 67607		Seal rubber	シール ラバ -	1	
59	52480 12600		Hinge	ヒンジ	2	
60	52721 04800		Catch	キャッチ	1	
61	52728 05510		Cushion rubber	クッション ラバ -	1	
62	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ボルト	72	
62 -1	02915 00006	Q	Hexagon flange nut	フランジ 付ボルト	80 M 8	
63	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	40	
63 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	フランジ 付ボルト	42 M 5	
63 -2	02201 08020	Q	Flange bolt	フランジ 付ボルト	52 M 8	
64	52160 08900		Bracket	ブラケット	1	
65	GE240 00500		Rubber cushion	ラバ - クッション	2	
66	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	23	
66 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	フランジ 付ボルト	26 M 8	
67	52710 00700		Latch ass'y	ラッチ	1	
	02345 64016		Screw	スクリュー	2	
	03115 02004		Spring washer	スプリング ワッシャ	2	
	03116 12004		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	
68	52730 16400		Handle	ハンドル	1	
	OPNPG 10800		COVER SET	盗難防止カバーセット		Const.No.69~71
	OPNPG 11100	B	COVER SET	盗難防止カバーセット	M 5	Const.No.69~71, 76 & 77
69	52450 46320		Door	ドア	1	OPT.
	02248 05010	C	Bolt,w/w	ワッシャ付ボルト	4 M 5	
69 -1	52450 53520	B	Door	ドア	1 M 5	OPT.
	03425 00002	D	Vinyl clip	ビニール クリップ	1 M 5	OPT.

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
70	52723 00900		Lock	1		OPT.
	52739 03700		Key	1		OPT.
71	52310 03600		Cover	1		OPT.
	02201 06016		Flange bolt	2		
71 -1	52550 10410	B	Side cover	1	M 5	OPT.
	02201 08030	B	Flange bolt	2	M 5	OPT.
72	GE240 01100	D	Rubber cushion	1	M 1	
73	52350 86610	D	Cover	1	M 5	
74	03407 66832	D	Seal rubber	1	M 5	
75	03407 66849	D	Seal rubber	1	M 5	
76	52480 13300	D	Hinge	2	M 5	OPT.
	02201 06016	D	Flange bolt	4	M 5	OPT.
	02915 00006	D	Hexagon flange nut	4	M 5	OPT. 照号76：誤記訂正 フランジ 付ナット
77	03407 66948	D	Seal rubber	2	M 5	OPT.
78	52160 14500	D	Bracket	1	M 8	
79	52450 63520	D	Door	1	M 8	
79 -1	52450 64220	B	Door	1	M10	
80	38465 13100		Cushion rubber	1		
80 -1	03407 67034	B	Seal rubber	1	M 8	
81	03407 66828	D	Seal rubber	1	M 8	
82	03407 67005	D	Seal rubber	1	M 8	
83	03407 66814	D	Seal rubber	1	M 8	
84	52800 90500	D	Duct	1	M 8	
84 -1	52800 90700	B	Duct	1	M10	
85	03407 66838	D	Seal rubber	1	M 8	
86	52350 89010	D	Cover	1	M 8	
87	52416 24000	D	Window glass	1	M 8	
	02401 26016	D	Screw	6	M 8	



52 - 00 LINING

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	52900 42110		URETHANE FOAM KIT			Const.No.1~24
	52900 47310	B	URETHANE FOAM KIT		M 5	Const.No.1~24 & 101
	52900 52910	B	URETHANE FOAM KIT		M 8	Const.No.1~26 & 101
	52900 54110	B	URETHANE FOAM KIT		M10	Const.No.1~26 & 101
1	52959 27630		Lining	1		
2	52959 01150		Lining	1		
3	52931 29620		Lining	1		
4	52919 56320		Lining	1		
5	52931 27420		Lining	1		
6	52959 01250		Lining	1		
6 -1	52959 12450	B	Lining	1	M 8	
7	52959 88840		Lining	1		
7 -1	52959 08450	B	Lining	1	M 5	
8	52959 75230		Lining	1		
9	52959 79720		Lining	1		
10	52931 27320		Lining	1		
11	52959 02950		Lining	1		
11 -1	52959 12350	B	Lining	1	M 8	
12	52959 44730		Lining	1		
13	52959 01550		Lining	1		
14	52931 29820		Lining	1		
14 -1	52931 41120	B	Lining	1	M 8	
15	52931 28120		Lining	1		
16	52931 28220		Lining	1		
17	52931 27520		Lining	1		
17 -1	52931 41220	B	Lining	1	M 8	
18	52931 29120		Lining	1		
18 -1	52931 36920	B	Lining	1	M 8	
19	52959 02050		Lining	2		
19 -1	52959 08950	B	Lining	2	M 5	
20	52926 17200		Lining	1		
20 -1	52926 19000	B	Lining	1	M 8	
21	52959 03750		Lining	1		
21 -1	52931 40320	B	Lining	1	M 8	
21 -2	52931 41420	B	Lining	1	M10	
22	52959 03150		Lining	1		
23	52959 03250		Lining	1		
24	52919 94700		Lining	2		
25	52959 78130	D	Lining	1	M 8	
26	52959 12950	D	Lining	1	M 8	
26 -1	52959 13150	B	Lining	1	M10	
101	52965 25400		Lining	1		
101 -1	52926 18200	B	Lining	1	M 5	

OPTIONAL PARTS


OP1 - 00 ATS TYPE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
-----------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	------------	------------	----------------

OPNPG 11200 ATS TYPE 電源自動切換盤付仕様

39610 55000 Instruction book 取扱説明書(ATS仕様)

1	46760 28410		Control panel	始動盤	1	(w.Charger)
	44490 11730		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	
	44243 05500		Holder	ホルダー	2	
	03425 00001		Clip	クリップ	2	
	44470 01600		Fuse box	ヒューズボックス	1	
	46921 08500		Silicon rectifier	ダイオード	1	
2	44250 12810		Bracket	ブラケット	1	
	02201 06016		Flange bolt	フランジ付ボルト	4	
3	46480 36300		Cover	カバー	1	
	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ付ナット	4	
4	44346 13200		Relay(battery)	リレー	1	
5	44346 08700		Relay(starter)	リレー	1	
6	02415 66016		Screw,w/w	ワッシャ付スクリュー	4	
7	44311 52500		Terminal plate	端子台	1	
	02345 64016		Screw	スクリュー	2	
	03115 02004		Spring washer	スプリング ワッシャ	2	
	03116 12004		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	
8	46980 01200		Charger	充電器	1	



純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成15年 5月 初版
平成18年11月 改訂

不許
複製

NE S25E12 ディーゼル発電装置 パーツカタログ

編集 日本車輛製造株式会社機電本部
発行 日本車輛製造株式会社

〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)