

CAT. NO. NOIOI-SB~

**DIESEL GENERATOR SET**

**PARTS LIST OF**

**NES75SH**

**ニッポンシャリオ、リミテッド。 NIPPON SHARYO, LTD.**


## 目 次

## INDEX

図 No. FIG. No.	部 品 名 称 PARTS NAME	頁 PAGE
1	ディーゼル ジェネレータ セット DIESEL GENERATOR SET .....	2
2	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY. ....	4
3	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY. ....	6
4	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY. ....	10
5	AVR アッセンブリ AVR ASSY. ....	14
6	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY. ....	16
7	エレクトリック パーツ ユニット・タコ メータ ELECTRIC PARTS UNIT & TACHO METER .....	18
8	スピード コントロール デバイス SPEED CONTROL DEVICE .....	20
9	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY. ....	22
10	ヒューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY. ....	23
11	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING .....	24
12	バッテリー アッセンブリ BATTERY ASSY. ....	25
13	パイピング・リギング PIPING & RIGGING .....	26

FIG. 1


ディーゼル ジェネレータ セット  
DIESEL GENERATOR SET



ディーゼル ジェネレータ セット  
FIG. 1 DIESEL GENERATOR SET


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
1	P440 20963 0	ディーゼル ジェネレータ セット DIESEL GENERATOR SET	1 セット		
	P441 21073 0	ディーゼル エンジン アッセンブリ DIESEL ENGINE ASSY.	1 SET	HINO EH700	図2参照
2	P441 34099 0	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY.	1 セット		図3参照
3	P442 20934 0	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY.	1 SET		図4参照
4	P443 20916 0	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY.	1 SET		図4参照
5	P444 21125 0	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY.	1 セット		図6参照
6	P444 33685 0	スタンド STAND	1		REFER TO FIG.6
7	P446 43491 0	エレクトリック パーツ ユニット ELECTRIC PARTS UNIT & タコ メータ TACHO METER	1		図7参照 REFER TO FIG.7
8	P441 34194 0	スピード コントロール デバイス SPEED CONTROL DEVICE	1 セット		図8参照 REFER TO FIG.8
9	P446 32465 0	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY.	1 SET		図9参照 REFER TO FIG.9
10	P441 32467 0	ヒューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY.	1 SET		図10参照 REFER TO FIG.10
11	P441 32436 0	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1 セット		図11参照 REFER TO FIG.11
12	P546 45486 0	バッテリー アッセンブリ BATTERY ASSY.	1 SET		図12参照 REFER TO FIG.12
13	P440 32483 0	パイピング リギング PIPING & RIGGING	1 セット		図13参照 REFER TO FIG.13

FIG. 2

ラジエータ アッセンブリ  
RADIATOR ASSY.

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P441 34099 0	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY.	1 セット 1 SET		照号番号1~9からなる Consist of Key No.1~9
1 ☆		ラジエータ RADIATOR	1		SANKYO 102800-5291
2	P04X 34099 0	シュラウド アッセンブリ SHROUD ASSY.	1		SANKYO 102830-2310
3	P05X 34099 0	ガード ユニット GUARD UNIT	1		SANKYO 16401-1030A
4	P06X 34099 0	キャップ アッセンブリ CAP ASSY.	1		SANKYO 102094-2840
5	P15X 34099 0	ラバー シート RUBBER SHEET	2		SANKYO 102091-4900
6	P17X 34099 0	ラバー ホース RUBBER HOSE	1		SANKYO 9769-58101A
7	P19X 34099 0	クランプ CLAMP	2		SANKYO 102091-4910
8	P16X 34099 0	ラバー ホース RUBBER HOSE	2		SANKYO 9769-60102A
9	P18X 34099 0	クランプ CLAMP	1		
10	P111 44651 0	レベル センサー, ラジエータ LEVEL SENSOR, radiator	1		

FIG. 3

オルタネータ アッセンブリ  
ALTERNATOR ASSY.

オルタネータ  
ALTERNATOR ASSY.

FIG. 3


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名稱 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P442 20934 0	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY.	1	SET	
1	P442 20575 0	フレーム FRAME	1		
2	P432 41346 0	ステータ コア STATOR CORE	1		
* 3	P442 33600 0	コイル, アーマチュア COIL, armature	1		
4	P242 45253 0	エキサイタ, ステータ コア アッセンブリ EX. STATOR CORE ASSY.	1	SET	
* 5	P232 33603 0	エキサイタ, フィールド コイル アッセンブリ EX. FIELD COIL ASSY.	1	SET	
6	P242 45257 0	ガード ネット GUARD NET	1		
7	P242 45258 0	ガード ネット GUARD NET	1		
8	P232 50903 0	プレート PLATE	1		
9	P232 50846 0	プレート PLATE	1		
10	S6204 63082	ベアリング, ボール BEARING, ball	1		
11	S9304 10063	ピン, スプリング PIN, spring	2		
12	S9304 06050	ピン, スプリング PIN, spring	2		
13	P232 50252 0	ベアリング, カバー BEARING, cover	1		
14	S9061 10045	ボルト BOLT	12		
15	P442 45208 0	ローター アッセンブリ ROTOR ASSY.	1	SET	照号番号16~36からなる Consist of Key No.16~36
16	P432 41347 0	ローター コア ROTOR CORE	1		
* 17	P432 33139 0	フィールド コイル FIELD COIL	1		
* 18	P442 45201 0	シャフト SHAFT	1		
19	S0269 15260	キー KEY	1		
20	P442 45202 0	ハブ, カップリング HUB, coupling	1		
21	P442 45205 0	ファン FAN	1		
22	P232 50983 0	カラー COLLAR	1		
23	P242 45204 0	プレート PLATE	4		
24	P242 45203 0	プレート, カップリング PLATE, coupling	3		
25	P232 40581 0	リング, プレス RING, press	1		
26	S9061 12035	ボルト BOLT	8		
27	S9265 12000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
28	S9077 08020	ボルト BOLT	6		
29	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6		
30	S9061 10030	ボルト BOLT	8		
31	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	20		

FIG. 3

オルタネータ  
ALTERATOR ASSY.

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名稱 PART NAME	個數 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32	S0269 15085	キー KEY	1		
33	S0269 15040	キー KEY	1		
34	P232 41194 0	エキサイタ, ローター コア アッセンブリ EX. ROTOR CORE ASSY.	1 SET		
*	P232 40609 0	エキサイタ, アーマチュア コイル アッセンブリ EX. ARMATURE COIL ASSY.	1 SET		
35	P232 40788 0	レクティファイア アッセンブリ RECTIFIER ASSY.	1 SET		
36	P232 50337 0	フィン FIN	2		
37	P232 50581 0	インシュレータ INSULATOR	1		
38	P232 50582 0	インシュレータ INSULATOR	1		
39	P232 52382 0	ダイオード DIODE	3		(MA)
40	P232 52381 0	ダイオード DIODE	3		(M)
41	P232 50342 0	バリスター VARISTOR	1		
					照号番号37~42からなる Consist of Key No.37~42

**FIG. 4 CONTROL BOX ASSY.**



コントロール ボックス アッセンブリ  
FIG. 4 CONTROL BOX ASSY.

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P443 20916 0	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY.	1	セット SET	
1	P333 33550 0	コントロール パネル CONTROL PANEL	1		
2	P253 20988 0	コントロール ボックス CONTROL BOX	1		
3	P253 52647 0	カバー, サイド COVER, side	2		
4	P243 51338 0	カバー, トップ COVER, top	1		
5	P04X 45153 0	ブレーカ BREAKER	1		
6	P133 34119 0	AVR アッセンブリ AVR ASSY.	1		
7	S0304 00526	C・T Current Transformer	2		
8					
9	P253 45139 0	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY.	1		
10	P16X 50953 0	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
11	P12X 50953 0	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
12	P243 51447 0	カバー, モニタ スペース COVER, monitor space	1		
13	P253 52650 0	ボルト メータ BOLT METER	1		
14	P14X 43764 0	アンメータ AMMETER	1		
15	P153 50923 0	フリケンシ メータ FREQUENCY METER	1		
16	P233 40660 0	アンメータ セレクト スイッチ AMMETER SELECTOR SWITCH	1		
17	T01X 51276 0	ボルテージ アジャスター VOLTAGE ADJUSTER	1		
18	S1050 01010	トグル スイッチ TOGGLE SWITCH	1		
19	P133 45167 0	サーキット プロテクタ CIRCUIT PROTECTOR	1		
20	S1055 00024	パネル ライト PANEL LIGHT	1		
21	P336 42082 0	テンペレチャ ゲージ TENPRETURE GAUGE	1		HINO 83410-1100
22	P336 42081 0	オイル ブレッシャ ゲージ OIL PRESSURE GAUGE	1		HINO 83510-1100
23	S1060 11002	パイロット ランプ PILOT LAMP	1		
24	P236 40645 0	バッテリー スイッチ BATTERY SWITCH	1		
25	P31X 52733 0	グロメット GROMMET	1		
26	C406 40579 0	スタータ スイッチ STARTER SWITCH	1		
27	S1030 10000	ローレット ボルト ROULETTE BOLT	2		
28	P253 52643 0	カバー COVER	1		
29	P253 52644 0	ブラケット BRACKET	1		
30	P193 52255 0	インシュレータ INSULATOR	1		
31	P053 44860 0	ブラケット BRACKET	1		

図5参照  
REFER TO FIG.5


HINO  
83410-1100  
HINO  
83510-1100

HINO  
84510-1210

コントロール ボックス アッセンブリ  
**FIG. 4 CONTROL BOX ASSY.**


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32	C406 40580 0	ヒーター シグナル HEATER SIGNAL	1		HINO 28550-1060
33	S5030 22505	ワッシャ WASHER	1		

FIG. 5

AVR アッセンブリ  
AVR ASSY.

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P133 34119 0	AVR アッセンブリ AVR ASSY.	1 SET		
1	P133 45955 0	マウンティング プレート MOUNTING PLATE	1		
2	P133 45956 0	トランスフォーマ TRANSFORMER	1		
3	P133 46030 0	コントロール ユニット CONTROL UNIT	1		
4	P133 46031 0	コントロール ユニット CONTROL UNIT	1		
5	P133 53125 0	ダイオード スタック アッセンブリ DIODE STACK ASSY.	1		
6	P113 52072 0	サージ アブソーバ SURGE ABSORBER	1		
7	P01X 53126 0	レジスタ RESISTOR	2		
8	P16X 34119 0	カラー COLLAR	4		
9	P17X 34119 0	ブッシュ BUSH	4		

FIG. 6 ボンネット アッセンブリ  
BONNET ASSY.




ボンネット アッセンブリ  
FIG. 6 BONNET ASSY.

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名稱 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P444 21125 0	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY. フレーム	1 SET		照号番号1~25からなる Consist of Key No.1~25
1	P444 33439 0	FRAME	1		
2	P444 32437 0	SIDE COVER	1		
3	P444 32440 0	SIDE COVER	1		
4	P444 33610 0	ラジエータ マスク RADIATOR MASK	1		
5	P444 52760 0	カバー, ラジエータ マスク COVER, radiator mask	1		
6	P444 33686 0	パネル マスク PANEL MASK	1		
7	P444 32438 0	ラジエータ ベンチ ダクト RADIATOR VENTI DUCT	1		
8	P444 44997 0	ルーフ ROOF	1		
9	P444 43691 0	ベンチ ダクト カバー VENTI DUCT COVER	1		
10	P444 43484 0	サイド ドア SIDE DOOR	1		
11	P444 43485 0	サイド ドア SIDE DOOR	1		
12	P444 43486 0	サイド ドア SIDE DOOR	1		
13	P444 43487 0	サイド ドア SIDE DOOR	1		
14	P444 45369 0	パネル ドア PANEL DOOR	1		
15	P444 32434 0	ガード ネット GUARD NET	1		
16	P444 32609 0	インレット ベンチ ダクト INLET VENTI DUCT	1		
17	P444 43651 0	カバー COVER	1		
18	P544 45727 0	カバー, ラジエータ COVER, radiator	1		
19	P254 45487 0	キャップ アッセンブリ CAP ASSY.	1		
20	P444 52759 0	カバー, ラジエータ マスク COVER, radiator mask	1		
21	P444 43518 0	ジョイント, カバー JOINT, cover	1		
22	P444 43789 0	ベント カバー VENT COVER	1		
23	S9061 24075	ボルト BOLT	4		
24	S9265 24000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		
25	S9160 24000	ナット NUT	4		
26	BP-0069	サウンド アレスター SOUND ARRESTER	1 SET		
27	P444 51811 0	パネル PANEL	1		
28	P444 20964 0	ベッド BED	1		
29	P444 43520 0	インスペクション カバー INSPECTION COVER	1		
30	P444 51850 0	カバー COVER	1		
31	P444 51846 0	カバー COVER	1		

FIG. 7



エレクトリック パーツ ユニット・ タコ メーター  
**ELECTRIC PARTS UNIT & TACHO METER**



照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P446 43491 0	エレクトリック パーツ ユニット ELECTRIC PARTS UNIT	1 SET		
1	P446 43492 0	マウンティング プレート MOUNTING PLATE	1		
2	S1056 03024	ストッパー リレー STOPPER RELAY	1		
3	C406 40536 0	セフティ リレー SAFETY RELAY	1	HINO 28410-1080	
4	S1060 31701	リレー RELAY	1	HINO 85920-1170	
5	S1060 31702	リレー RELAY	1	HINO 27770-1010	
6	S1060 31101	ヒューズ ボックス FUSE BOX	1	HINO 82670-1070	
7	P06X 50953 0	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
8	P446 51903 0	カバー, エレクトリック パーツ COVER, electric parts	1		
9	S1060 30103	タコ メーター TACHO METER	1	HINO 83270-1340	

FIG. 8

スピード コントロール デバイス  
SPEED CONTROL DEVICE




**FIG. 8**      **スピード コントロール デバイス**  
**SPEED CONTROL DEVICE**

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名稱 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P441 34194 0	スピード コントロール デバイス SPEED CONTROL DEVICE	1 SET		
1	P251 53104 0	レバー LEVER	1		
2	P251 53175 0	ブラケット, レバー BRACKET, lever	1		
3	P441 53106 0	ロッド, リンク ROD, rink	1		
4	P251 53107 0	ロッド, リンク ROD, rink	1		
5	C102 51593 0	ロッド エンド ROD END	1		
6	C102 51596 0	ロッド エンド ROD END	2		
7	S3123 08024	ピン ヘッド PIN, head	1		
8	S9066 08065	ボルト BOLT	1		
9	S9160 08000	ナット NUT, 4T	3		
10	S9165 06000	ナット NUT, 4T, L	1		
11	P251 46156 0	ブラケット アッセンブリ BRACKET ASSY.	1 SET		
12	P251 46189 0	レバー LEVER	1		
13	P251 46190 0	レバー LEVER	1		
14	P251 53193 0	レバー LEVER	1		
15	SY6A 76522 0	ノブ KNOB	1		
16	P251 53194 0	スプリング SPRING	1		
17	P111 51306 0	スプリング SPRING	1		
18	P111 51395 0	ピン PIN	1		
19	S9261 00800	ワッシャ WASHER	3		
20	S9261 01200	ワッシャ WASHER	2		
21	S9160 08000	ナット NUT	1		
22	C102 51595 0	ロッド エンド ROD END	1		
23	S9165 08000	ナット NUT, 4T, L	1		

FIG. 9


ターミナル ボックス アッセンブリ  
TERMINAL BOX ASSY.



照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P446 32465 0	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY.	1	セット SET	
1	P246 43256 0	プレート PLATE	1		
2	S1058 01015	コンセント アッセンブリ RECEPTACLE ASSY.	1		
3	P116 51747 0	ブレーカ BREAKER	1		
4	P446 51820 0	カバー COVER	1		
5	P836 51727 0	ラッチ ストライク アッセンブリ LATCH STRIKE ASSY.	2	セット SETS	
6	P23X 32465 0	ブッシュ BUSH	2	セット SET	
7	P446 43543 0	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY.	1	セット SET	照号番号8~11からなる Consist of Key No.8~11
8	☆	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
9	S9262 01600	ワッシャ WASHER	20		
10	S9265 16000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	12		
11	S9163 16000	ナット, BsBM NUT, BsBM	12		
12	S9087 16100	ボルト, BsBM BOLT, BsBM	4		

FIG. 10


ヒューエル タンク アッセンブリ  
FUEL TANK ASSY.



照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P441 32467 0	ヒューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY.	1 セット		
1	P441 33612 0	ヒューエル タンク FUEL TANK	1		
2	S7855 03000	バルブ, グローブ VALVE, glove	1		
3	S7726 03000	ニップル NIPPLE	1		
4	P441 43510 0	バンド BAND	2		
5	P06X 32467 0	パッキン PACKING	1		
6	P04X 32467 0	パッキン PACKING	2		
7	P05X 32467 0	パッキン PACKING	2		
8	P111 51363 0	パッキン PACKING	1		
9	P831 51399 0	カバー COVER	1		
10	C601 51361 0	キャップ CAP	1		
11	C601 51362 0	ストレーナー STRAINER	1		
12	P01X 44652 0	レベル センサー, ヒューエル LEVEL SENSOR, fuel	1		

FIG. 11


エキゾースト パイピング  
EXHAUST PIPING



照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名稱 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P441 32436 0	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1 セット 1 SET		
1	P441 43459 0	マフラー MUFFLER	1		
2	P441 51767 0	ガスケット GASKET	1		
3	P441 43462 0	エキゾースト パイプ EXHAUST PIPE	1		
4	P441 51766 0	ガスケット GASKET	1		
5	S1060 32801	ガスケット GASKET	1	HINO 17485-1110	
6	P06X 32436 0	ボルト BOLT	3	HINO 9020-10400	
7	P07X 32436 0	ナット NUT	6	HINO 9209-10112	
8	P831 50675 0	ワッシャ WASHER	4		

FIG. 12


バッテリー アッセンブリ  
BATTERY ASSY.



照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P546 45486 0	バッテリー アッセンブリ BATTERY ASSY.	1 セット		
1	P436 42138 0	バッテリー BATTERY	2		
2	P546 52865 0	ストッパー STOPPER	1		
3	P336 51354 0	ボルト BOLT	2		
4	S9182 06000	ナット、ウイング NUT, wing	2		
5	S9260 06000	ワッシャ WASHER	2		
6	S9265 06000	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	2		
7	P02X 32018 0	バッテリー センサー BATTERY SENSOR	1		

FIG. 13

パイピング・リギング  
PIPING & RIGGING



パイピング・リギング  
FIG. 13 PIPING & RIGGING

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P441 32483 0	パイピング・リギング PIPING & RIGGING	1 セット 1 SET		
1	S1060 33301	フレキシブル ケーブル, タコ メーター FLEXIBLE CABLE, tacho meter	1	HINO 83710-2730	
2	P05X 32483 0	O リング O-RING	1	HINO 9851-35102A	
3	P441 51823 0	フランジ FRANGE	1		
4	P04X 41726 0	オイル パイプ OIL PIPE	1		
5	S1002 00106	ニップル NIPPLE	1		
6	S1002 00306	エルボ ELBOW	1		
7	S7722 06000	プラグ PULG	1		
8	SF01 140300	ナイロン チューブ NYLON TUBE	1		
9	S7703 12093	コネクタ CONNECTOR	1		
10	S7704 12093	エルボ ELBOW	1		
11	P441 51839 0	パイプ ジョイント PIPE JOINT	1		
12	S1060 31801	ストッパー ソレノイド STOPPER SOLENOID	1	HINO 6051 5908 00	
13	P241 52070 0	オイル プレッシャ スイッチ OIL PRESSURE SWITCH	1	HINO 83530-1080	
14	P336 51043 0	センダ, オイル プレッシャ SENDER, oil pressure	1	HINO 83520-1010A	
15	P441 51944 0	サーモ スイッチ THERMO SWITCH	1	HINO 83430-1170	
16	P336 51042 0	センダ, テンパレチャ ゲージ SENDER, tempreture gauge	1	HINO 83420-1060	
17	P441 43627 0	インジケータ, エアー クリーナ INDICATOR, air cleaner	1	HINO 17820-1220	
18	C406 40581 0	エアー ヒータ リレー AIR HEATER RELAY	1	HINO 28620-1130	
19	P39X 32483 0	リターン パイプ RETURN PIPE	1		
20	S7940 01400	クランプ, ホース CLAMP, hose	2		
21	P18X 41196 0	インシュレータ INSULATOR	2		
22	P20X 41196 0	インシュレータ INSULATOR	2		
23	P07X 41188 0	インシュレータ INSULATOR	4		
24	P441 43632 0	レベル センサー, オイル LEVEL SENSOR, oil	1		
25	LZ0J334220	ブザー BUZZER	1		