NES各機種（標準仕様） バッテリ・出力端子ボルトサイズ一覧表

	バッテリ	出力端子				
NES型式	サイズ×個数	U、V、W （R，S，T）	O	単相 専用	機能 接地	外箱 接地
13SI、13SSI、13EI	85D26R×1 80D26R×1	M10	M10		M8	M10
13EI2	80D26R×1	M10	M10		M6	M6
13EK	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
13EK－3	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
13EK－3L	80D26R×1	M8	M8		M6	M6
25SI－2、25SI－3	80D26R×1	M10	M10		M8	M10
25SI－T、25SSI、25EI	85D26L×1 80D26L×1	M10	M10	M8	M8	M10
25EI2	80D26R×1	M10	M10	M10	M6	M6
25EI3	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EI3－L	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EK－3	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EK－3L	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25EAI	80D26R×1	M10	M10	M10	M6	M6
25EAI2	80D26R×1	M8	M8	M8	M6	M6
25TI、25TIL	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
PS25	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
25TK、25TKL、25TKLS	85D26L×1	M8	M8	M8	M8	M8
45EAN	80D26R×1	M12	M12	M10	M6	M6
45EH（号機：～AK048100）	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
45EH（号機：AK048200～）						M8
45EN	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45EN2	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45AP（号機：～AM014100）	85D26L×1	M12	M12	M10	M8	M10
45AP（号機：AM014200～）						M8
45TY2、45TYL	105D31L×1	M12	M12	M10	M8	M8
45TY3、45TYL3	105D31L×1	M12	M12	M12	M8	M8
45SHE、60SHE	55B24L×2	M12	M12		M8	M10
45SSH，60SSH	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60EAI	80D26R×1	M12	M12	M10	M6	M6
60EH（号機：～KH051100）	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60EH（号機：KH051200～）						M8
60AP（号機：～KK011200）	55B24L×2	M12	M12	M10	M8	M10
60AP（号機：KK011300～）						M8
60TI、60TIL	120E41R×1	M12	M12	M10	M8	M8
60TK、60TKL	105D31L×1	M12	M12	M10	M8	M8
60TK2、60TKL2	105D31L×1	M12	M12	M12	M8	M8

NES各機種（標準仕様） バッテリ・出力端子ボルトサイズ一覧表

	バッテリ	出力端子				
NES型式	サイズ×個数	U、V、W（R，S，T）	O	単相専用	機能接地	外箱接地
75SHE	95D31R×2	M12	M12		M8	M10
90SHE	95D31R×2	M12	M12		M8	M10
90EI	95D31R×2	M12	M12	M10	M8	M10
100EI（号機：～GK018800）	95D31R×2	M12	M12	M10	M8	M10
100EI（号機：GK018900～）						M8
100TI、100TI2	170F51×1	M16	M16	M10	M8	M8
125SHE、150SHE	95D31R×2	M16	M16		M8	M10
150SH－3	95D31R×2					
125EH（号機：～CF014400）	95D31R×2	M16	M16	M10	M8	M10
125EH（号機：CF014500～）						M8
125TI、125TI2	170F51×1	M16	M16	M10	M8	M8
150EH（号機：～DF053700）	95D31R×2	M16	M16	M10	M8	M10
150EH（号機：DF053800～）						M8
150TI、150TI2	120E41R×2	M16	M16	M10	M8	M8
220SH、220SHE	150F51×2	M16	M16		M8	M10
220EM（号機：～FJ042100）	150F51×2	M16	M16		M8	M10
220EM（号機：FJ042200～）						M8
220TI	195G51×2	M16×2	M16		M8	M8
260SH、260SHE	150F51×2	M16	M16		M8	M10
300SM－2、300SME	150F51×2	M16×2	M16		M8	M10
350SM－2、400SM－2	180G51×2					
300EH（号機：～HH019200）	150F51×2	M16×2	M16		M8	M10
300EH（号機：HH019300～）						M8
300TK	170F51×2	M20×2	M20		M8	M8
400EM（号機：～JK021000）	180G51×2	M16×2	M16		M8	M10
400EM（号機：JK021100～）						M8
400TI	195G51×2	M20×2	M20		M8	M8
500SM－2、600SM－2	180G51×2	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
500SM－3、600SM－3	180G51×2					
500EM（号機：～LE014700）	180G51×2	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
500EM（号機：LE014800～）						M8
610SM（号機：～MF014600）	180G51×2	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
610SM（号機：MF014700～）						M8
800SM（号機：RD019000～RD031100）	180G51×4	M12×2 M16×2	M12×2 M16×2		M8	M10
800SM（号機：RD031200～）						M8