

定期自主検査記録表(月例検査)				年 月		型式						
検査実施日				稼働時間		製造番号						
年 月 日		Hr		検査者 氏名:		事業者						
No.	装置	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	No.	装置	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	
1	エンジン	エンジン、エキゾースト、マフラ	作動、損傷	目、操、聴		40	車体・走行装置	トラック、フレーム、アウトリガ	損傷、変形、亀裂	目視、ハンマ		
2		エアクリーナ	汚れ、損傷	目視		41		モータギヤケース	作動、変形、損傷、油漏れ、油量、発熱、汚れ	目視、操作		
3		エンジンオイル	油量、汚れ、漏れ	目視		42		ドライブタンブラギヤケース	作動、変形、損傷、油漏れ、油量、発熱、汚れ	目視、操作		
4		オイルフィルタ	汚れ、目詰り	目視		43		走行ブレーキ	作動、損傷、摩耗	目視、操作		
5		燃料フィルタ、ストレーナ	汚れ、目詰り、水抜き	目視、操作		44		シュー(履帯)、履帯調整装置	張り、摩耗、損傷、変形、亀裂	目視、ハンマ		
6		冷却水	水量、汚れ、漏れ	目視		45		タンブラ、ローラ	作動、変形、摩耗、損傷、漏れ、油量、発熱	目視、操作		
7		ファンベルト	張り、摩耗、損傷、取付、老化	目視、計測		46		拡幅装置	作動、油漏れ	目視、操作		
8		ウォーターポンプ	取付、給脂、漏れ	目視		47		ブーム、ガントリ	作動、損傷、取付、亀裂、曲り	目視、操作		
9		ラジエータフィン、ホース、ファン、ファンカバー	取付、液漏れ、目詰まり、汚れ、損傷、亀裂、異音、老化	目視		48		リーダ、ステイ、ガイドパイプ	損傷、摩耗、打痕、変形、油切れ、作動、損傷、ボルト・ナット・ピンの緩み・脱落・亀裂・変形	目視、操作		
10		燃料タンク	汚れ、漏れ、水分及び沈殿物の排出	目視、操作		49		リーダブラケット、リーダサポート、スライドプレート、キャッチホーク	損傷、摩耗、打痕、変形、油切れ、作動、損傷、ボルト・ナット・ピンの緩み・脱落・亀裂・変形	目視、操作		
11		燃料ホース、パイプ、クランプ	漏れ、取付、損傷、老化、ホースバンド及び取付部の緩み	目視		50		配管アーム	損傷、緩み、脱落、作動	目視、ハンマ		
12		ポンプ(燃料、噴射)	取付、作動	目視、操作		51		滑車装置	仕様、油切れ、型崩れ、ドラムの捨巻、断線、摩耗、損傷、変形、キンク、乱巻、腐食、回転、作動、取付	目視、操作		
13		始動用ヒータ、発電機、リレー	取付、作動、接続部の緩み	目、操、触		52		ワイヤーロープ	仕様、油切れ、型崩れ、ドラムの捨巻、断線、摩耗、損傷、変形、キンク、乱巻、腐食、回転、作動、取付	目視、操作		
14		始動モータ	取付、緩み、ピニオンの作動	目、操、触		53		ソケット、ドラムの取付	仕様、油切れ、型崩れ、ドラムの捨巻、断線、摩耗、損傷、変形、キンク、乱巻、腐食、回転、作動、取付	目視、操作		
15		ターボチャージャー	取付、作動、性能	目、操、触		54		フック、スィベル	回転、作動、変形、亀裂、摩耗、損傷、取付、フック外れ止めの損傷、開き、ねじれ	目視、操作		
16	電気	バッテリー	液量、電圧、比重、ターミナルの破損・腐食、容器の損傷・汚れ・液漏れ	目視 計測		55	バケット、タグライン	回転、作動、変形、亀裂、摩耗、損傷、取付、フック外れ止めの損傷、開き、ねじれ	目視、操作			
17		電装品、配線	作動、損傷、緩み、取付、漏電、断線	目視、触診		56	フェアリーダ	回転、作動、変形、亀裂、摩耗、損傷、取付、フック外れ止めの損傷、開き、ねじれ	目視、操作			
18		ヒューズ	容量	目視		57	アースドリルフロント	作動、摩耗、損傷、取付	目視			
19	油圧装置	ポンプギヤケース	油量、汚れ、漏れ、変形、損傷、発熱	目視、触診		58	ケリーバ	作動、摩耗、損傷、取付	目視			
20		センターフレックス、カップリング、スィベルジョイント	漏れ、がた、緩み、損傷、摩耗、回転、老化	目視、計測 触診		59	ロータリーカップリング	損傷、摩耗、変形、ピン穴の損傷・摩耗	目視、操作			
21		クラッチ用スィベルジョイント	漏れ、がた、緩み、損傷、摩耗、回転、老化	目視、計測 操作		60	ロータリーテーブル	回転、緩み、脱落、ピン穴の損傷・摩耗、ホースの損傷・老化	目視、操作			
22		作動油	汚れ、劣化、水抜き	目視、操作		61	油圧オーガ、ガイドギブ	作動、損傷、摩耗、変形、油漏れ、油量、発熱、油切れ	目視、操作			
23		作動油タンク、フィルタ	汚れ、目詰り、漏れ	目視		62	ケリードライブ、ガイドギブ	作動、損傷、摩耗、変形、油漏れ、油量、発熱、油切れ	目視、操作			
24		エレメント、エアブリーザ	汚れ、目詰り、漏れ	目視		63	ケリードライブ、ガイドギブ	作動、損傷、摩耗、変形、油漏れ、油量、発熱、油切れ	目視、操作			
25		アキュムレータ	作動、ガス圧異常	目、操、測		64	カウスタウエイト	取付、緩み	目視、ハンマ			
26	ウインチドラム	ポンプ、モータ、バルブ	作動、漏れ、損傷、異音、自然降下の量、シリンドラードの傷	目視 計測		65	ステイ球座部カバー、締付ボルト	緩み、損傷、摩耗	目視 計測			
27		油圧配管、ホース	漏れ、打痕、こすれ、緩み、脱落、劣化、ふくれ、損傷、老化	目視、触診 点検ハンマ		66	ジャッキ(フロント、アウトリガ)	作動、損傷	目視、操作			
28		継ぎ手	漏れ、打痕、こすれ、緩み、脱落、劣化、ふくれ、損傷、老化	目視、触診 点検ハンマ		67	ブームバックストップ	作動、損傷	目視、操作			
29	操作装置	ウインチギヤケース	変形、損傷、漏れ、発熱、作動、油量	目視、操作		68	過巻防止装置、警報装置	作動、損傷	目視、操作			
30		クラッチ、ドラム	取付、作動、摩耗、損傷、利き具合、隙間、調整、亀裂、異音	目、操、聴		69	ブーム過巻防止装置、警報装置	作動、損傷	目視、操作			
31		ブレーキ	取付、作動、摩耗、損傷、利き具合、隙間、調整、亀裂、異音	目、操、聴		70	荷重計、モーメントリミッタ	作動、損傷	目視、操作			
32		ブレーキペダルロック	ラチェットの作動、爪の損傷、ピンの変形、連結部の異常	目視、操作		71	角度計	作動、損傷	目視、操作			
33		ドラムロック	ラチェットの作動、爪の損傷、ピンの変形、連結部の異常	目視、操作		72	ブレーキペダル警報装置	作動、損傷	目視、操作			
34		レバー、ペダル、操作スイッチ	ストローク、中立状態、あそび、がた、作動、調整、摩耗、損傷、曲り、利き具合	目視 操作		73	旋回ブレーキ警報装置	作動、損傷	目視、操作			
35		ロッド、リンク	ストローク、中立状態、あそび、がた、作動、調整、摩耗、損傷、曲り、利き具合	目視		74	警報器、ミラー、その他の安全装置	作動、損傷	目視、操作			
36	コントロールケーブル、ワイヤ	作動、調整、摩耗、損傷	目視、操作		75	安全弁、逆止め弁	作動、損傷	目視、操作				
37	旋回装置	旋回モータギヤケース	変形、損傷、油漏れ、油量、発熱、作動、汚れ	目視、操作 聴診、計測		76	操作レバー・ブレーキペダルのロック	作動、損傷	目視、操作			
38		旋回ベアリング	緩み、損傷、作動、さび、がた、異音、摩耗、取付	目視、操作 点検ハンマ		77	キャブ、運転室、ドア	損傷、雨漏り、開閉、ロック、亀裂、変形、損傷、表示の剥がれ	目視 操作			
39		取付ボルト、ギヤ	緩み、損傷、作動、さび、がた、異音、摩耗、取付	目視、操作 点検ハンマ		78	各部のボルト・ナット・ピン	取付、緩み、脱落、亀裂	目視			
40	旋回ブレーキ	利き具合、作動、隙間、摩耗、亀裂、チャック・ディスクの損傷・摩耗	目視、操作 計測		79	各部給油脂	給油脂	目視				
41	旋回任意ロック	利き具合、作動、隙間、摩耗、亀裂、チャック・ディスクの損傷・摩耗	目視、操作 計測		80	総合テスト	作動(旋回、走行、ウインチ、作業)	操作				
42	旋回ロック	作動、変形、ピン・ピン穴の損傷・摩耗・脱落	目視、操作		不良箇所措置記入欄(補修箇所、補修日時、補修方法、部品取替の状況)							

* 検査方法 目視:目、目視、操作:操、操作:聴、聴診:聴、触診:触、計測:測、スケール・タイマ・比重計・電圧計等で測定、点検ハンマ・ハンマ:テストハンマ
 * 検査結果の記号 √ :異常がないとき、 × :異常があるとき、 ⊗ :異常があったが処置したとき、 — :非該当(未装着、検査不可能)
 * 検査箇所が連続して非該当の場合は、検査結果欄を「\」で連続の取り消しが出来る。
 * 検査結果が異常の箇所は、検査内容及び検査方法の該当事項を「○」で囲む。検査箇所が複数ある場合で検査結果が異常の箇所は、該当事項を「○」で囲む。
 * 検査箇所が複数あり該当しない検査箇所が含まれる場合は、該当しない検査箇所項目を取消し線「—」で消す。
 * 検査箇所の項目に記載のない装置の検査結果は、不良箇所措置記入欄に記入する。
 No.に下線引かれている項目は、主にブームが取付けられたクレーン、アースドリルです。