

定期自主検査記録表(月例検査)					年 月		型式 製造番号					
検査実施日 年 月 日			稼働時間 Hr		検査者 氏名:		所属: 事業者					
No.	装置	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	No.	装置	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	
1	エ ン ジ ン	エンジン、エキゾースト、マフラー	作動、損傷	目、操、聴		40	車 体 ・ 走 行 装 置	トラック、フレーム、アウトリガ	損傷、変形、亀裂	目視、ハンマ		
2		エアクリーナ	汚れ、損傷	目視		41		モータギヤケース ドライブタンブラギヤケース	作動、変形、損傷、油漏れ、 油量、発熱、汚れ	目視、操作 触診		
3		エンジンオイル	油量、汚れ、漏れ	目視		42		走行ブレーキ	作動、損傷、摩耗	目視、操作		
4		オイルフィルタ	汚れ、目詰り	目視		43		シュー(履帯)、履帯調整装置	張り、摩耗、損傷、変形、亀裂	目視、ハンマ		
5		燃料フィルタ、ストレーナ	汚れ、目詰り、水抜き	目視、操作		44		タンブラ、ローラ	作動、変形、摩耗、損傷、漏 れ、油量、発熱	目視、操作 触診		
6		冷却水	水量、汚れ、漏れ	目視		45		拡幅装置	作動、油漏れ	目視、操作		
7		ファンベルト	張り、摩耗、損傷、取付、老化	目視、計測		46		リーダ、ステイ、ガイドパイプ リーダラック、トップシープ、 リーダブラケット、リーダサ ポート、スライドプレート、 キャッチホーク	損傷、摩耗、打痕、変形、油 切れ、作動、損傷、ボルト・ ナット・ピンの緩み・脱落・亀 裂・変形	目視、操作 点検ハンマ 計測		
8		ウォータポンプ	取付、給指、漏れ	目視				配管アーム	損傷、緩み、脱落、作動	目、操ハンマ		
9		ラジエータフィン、ホース、ファン、ファンカバー	取付、液漏れ、目詰まり、汚 れ、損傷、亀裂、異音、老化	目視				滑車装置 ワイヤーロープ ソケット、ドラムの取付	仕様、油切れ、型崩れ、ドラムの捨 巻、断線、摩耗、損傷、変形、キン ク、乱巻、腐食、回転、作動、取付	目視、操作 点検ハンマ 計測		
10		燃料タンク	汚れ、漏れ、水分及び沈殿物 の排出	目視、操作				47	フック、スィベル パケット、タグライン フェアリーダ	回転、作動、変形、亀裂、摩耗、損 傷、取付、フック外れ止めの損傷、 開き、ねじれ	目視、操作 点検ハンマ 計測	
11		燃料ホース、パイプ、クランプ	漏れ、取付、損傷、老化、 ホースバンド及び取付部の緩 み	目視					チェーン ドライブ	モータギヤケース 減速機 チェーン	油量、汚れ 油量、漏れ、作動、損傷 摩耗、損傷、張り、油切れ	目視 目視、操作 目視、計測
12		ポンプ(燃料、噴射)	取付、作動	目視、操作		48			オーガ本体、ガイドギブ 減速機	作動、損傷、摩耗、変形、油 漏れ、油量、発熱、油切れ	目視 操作	
13		始動用ヒータ、発電機、リレー	取付、作動、接続部の緩み	目、操、触					チャック、上部下部ロック	作動、摩耗、損傷、油切れ	目視、操作	
14		始動モータ	取付、緩み、ピニオンの作動	目、操、触				ロッド、ヘッド、ビット	摩耗、損傷	目視		
15		ターボチャージャー	取付、作動、性能	目、操、触				ロッドガイド、ロッドストップ	作動、漏れ	目視、操作		
16	バッテリー	液量、電圧、比重、ターミナルの破損・腐 食、容器の損傷・汚れ・液漏れ	目視 計測		スィベル、スィベルストップ		作動、漏れ、油切れ	目視、操作				
17	電気	電装品、配線	作動、損傷、緩み、取付、漏電、断線	目視、触診		カウンタウエイト	取付、緩み	目視、ハンマ				
18	ヒューズ	容量	目視		50	ジャッキ(フロント、アウトリ ガ)、スタビライザ	作動、損傷	目視 操作				
19	油 圧 装 置	ポンプギヤケース	油量、汚れ、漏れ、変形、損傷、発熱	目視、触診		51	過巻防止装置、警報装置	作動、損傷	目視、操作			
20		センターフレックス、カップリン グ、スィベルジョイント	漏れ、がた、緩み、損傷、摩 耗、回転、老化	目視、計測 触診		52	リーダ傾斜(左右、後方)防止装置、警報装置	作動、損傷	目視、操作			
21		クラッチ用スィベルジョイント		操作		53	オーガ上下位置検出装置、警報装置	作動、損傷	目視、操作			
22		作動油	汚れ、劣化、水抜き	目視、操作		54	管理装置、傾斜計、荷重計	作動、損傷	目視、操作			
23		作動油タンク、フィルタ エレメント、エアブリーザ	汚れ、目詰り、漏れ	目視		55	クラッチ圧低下警報装置	作動、損傷	目視、操作			
24		アクュームレータ	作動、ガス圧異常	目、操、測		56	操作レバー・ブレーキペダルのロック	作動、損傷	目視、操作			
25	ウ ィ ン チ ド ラ ム	ポンプ、モータ、バルブ シリンダ、電磁弁	作動、漏れ、損傷、異音、自然降下 の量、シリンダーロッドの傷	目視 計測		57	警報器、ミラー、その他の安全装置	作動、損傷	目視、操作			
26		油圧配管、ホース 継ぎ手	漏れ、打痕、こすれ、緩み、脱落、劣 化、ふくれ、損傷、老化	目視、触診 点検ハンマ		58	安全弁、逆止め弁	作動、損傷	目視、操作			
27		ウインチギヤケース	変形、損傷、漏れ、発熱、作動、油量	目視、操作		59	キャブ、運転室、ドア	損傷、雨漏り、開閉、ロック、亀裂、 変形、損傷、表示の剥がれ	目視 操作			
28	操 作 装 置	クラッチ、ドラム	取付、作動、摩耗、損傷、利き具 合、隙間、調整、亀裂、異音	目、操、聴 目、操、聴		60	各部のボルト・ナット・ピン	取付、緩み、脱落、亀裂	目視			
29		ブレーキ				61	各部給油脂	給油脂	目視			
30	旋 回 装 置	ブレーキペダルロック	ラチェットの作動、爪の損傷、 ピンの変形、連結部の異常	目視、操作		62	総合テスト	作動(旋回、走行、ウインチ、作業)	操作			
31		ドラムロック				63	不良箇所措置記入欄(補修箇所、補修日時、補修方法、部品取替の状況)					
32	回 装 置	レバー、ペダル、操作スイッチ	ストローク、中立状態、あそ び、がた、作動、調整、摩耗、 損傷、曲り、利き具合	目視 操作		64						
33		ロッド、リンク				65						
34		コントロールケーブル、ワイヤ	作動、調整、摩耗、損傷	目視、操作		66						
35	旋 回 装 置	旋回モータギヤケース	変形、損傷、油漏れ、油量、 発熱、作動、汚れ	目視、操作 聴診、計測		67						
36		旋回ベアリング 取付ボルト、ギヤ	緩み、損傷、作動、さび、が た、異音、摩耗、取付	目視、操作 点検ハンマ		68						
37		旋回ブレーキ	利き具合、作動、隙間、摩耗、亀 裂、チャック・ディスクの損傷・摩耗	目視、操作 計測		69						
38		旋回任意ロック				70						
39	旋回ロック	作動、変形、ピン・ピン穴の損傷・摩耗・脱落	目視、操作		71							

* 検査方法 目視・目:目視、操作・操:操作、聴診・聴:聴診、触診・触:触診、計測・測:スケール・タイマ・比重計・電圧計等で測定、点検ハンマ・ハンマ:テストハンマ
 * 検査結果の記号 ✓:異常がないとき、×:異常があるとき、⊗:異常があったが処置したとき、—:非該当(未装着、検査不可能)
 * 検査箇所が連続して非該当の場合は、検査結果欄を「\」で連続の取り消しができる。
 * 検査結果が異常の箇所は、検査内容及び検査方法の該当事項を「○」で囲む。検査箇所が複数ある場合で検査結果が異常の箇所は、該当事項を「○」で囲む。
 * 検査箇所欄に該当しない検査箇所が含まれる場合は、検査箇所項目を—線で消す。
 * 検査箇所欄の項目に記載のない装置の検査結果は、不良箇所措置記入欄に記載する。