

### 定期検査表(点検)

メーカー 日本車輛製造 (株)

使用者

機種

製造番号

事業者又は

検査業者

場所

検査者

| 区分                                     | No. | 検査項目               | 検査内容                        | 1<br>週<br>間<br>毎         | 1<br>ヶ<br>月<br>毎         | 3<br>ヶ<br>月<br>毎         | 6<br>ヶ<br>月<br>毎         | 検査方法               | 検査結果 |    | 処置/<br>測定値 |
|--|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------|----|------------|
|  |     |                    |                             |                          |                          |                          |                          |                    | 良    | 不良 |            |
| コン<br>ト<br>ロ<br>ー<br>ル<br>ユ<br>ニ<br>ット | 1   | 接触器の手入れ            | 各接触器接点清掃、研磨                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 清掃/研磨              |      |    |            |
|  | 2   | コントロールユニットの絶縁抵抗測定  | 絶縁抵抗計で測定(500Vメガー)           |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 計測                 |      |    |            |
|  | 3   | コントロールユニット端子台      | 端子台清掃、端子ボルト増締               |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 清掃/増締              |      |    |            |
|  | 4   | ポンプユニットのオイル交換      | オイル交換<br>(参考:ISOVG32相当品)    |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 交換                 |      |    |            |
| バ<br>イ<br>ブ<br>ロ<br>本<br>体             | 5   | ダンパシャフトガイドに給脂      | グリスアップ<br>(参考:シュールパニアEP2相当) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給脂                 |      |    |            |
|  | 6   | チャックアームレバーに給脂      | グリスアップ<br>(参考:シュールパニアEP2相当) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給脂                 |      |    |            |
|  | 7   | ハンガフレーム、シャックルピンに給脂 | グリスアップ<br>(参考:シュールパニアEP2相当) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給脂                 |      |    |            |
|  | 8   | バイプロモータの絶縁抵抗測定     | 絶縁抵抗計で測定(500Vメガー)           |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 計測                 |      |    |            |
|  | 9   | チャッキングプレートの摩耗測定    | 摩耗許容値内か測定                   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 目視/ノギス<br>スケール     |      |    |            |
|  | 10  | 起振機ケーシングオイル交換      | オイル交換<br>(参考:タービン油#68相当品)   |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 交換                 |      |    |            |
|  | 11  | バイプロモータベアリング給脂     | グリスアップ<br>(参考:シュールパニアEP2相当) |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 給脂                 |      |    |            |
|  | 12  | シャックル、ピン、ブッシュ      | 分解、損傷、摩耗                    |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 目視/スケール<br>カラーチェック |      |    |            |
|  | 13  | ダンパシャフトのブッシュ       | 損傷、摩耗                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 目視/スケール            |      |    |            |
|  | 14  | テンションローラベアリングに給脂   | グリスアップ<br>(参考:シュールパニアEP2相当) |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 給脂                 |      |    |            |
|  | 15  | 偏芯ウエイトの締付ボルト       | ボルト増締                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | 増締                 |      |    |            |

- \* 1週間、1ヶ月毎～6ヶ月毎の□、検査方法及び検査結果の該当項目に「✓」する
- \* 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む
- \* 処置又は測定したときは処置/測定値欄に記載する